

Montageanleitung Besprechungstische

Besprechungstische und Tonnenformtische mit Rasterhöhenverstellung

Zum Höhenverstellen der Tische mit runder und eckiger Fußsäule die beiden Kegelspitzschrauben (M8 x 8) in der Fußsäule lösen. Aus Sicherheitsgründen muss während des Lösens der Schrauben die Platte von einer zweiten Person gehalten werden, um das Absacken der Platte zu verhindern und Quetschungen zu vermeiden. Nachdem sich die Platte in der gewünschten Höhe befindet, die Kegelspitzschrauben wieder fest anziehen. Unter der Fußplatte (Teller) befinden sich Höhenverstellungsschrauben, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Der Tonnenformtisch wird zerlegt angeliefert. Zur Montage die beiden Gestellteile und die Tonnenformplatte mittels der beiliegenden 16 Stück Schrauben (M6 x 16) verbinden.



Besprechungstische mit Komforthöhenverstellung

Zum Höhenverstellen des Tisches den Fußschalter, welcher im Tellerfuß integriert ist, betätigen und die Verstellung der Platte mit den Händen unterstützen. Bei Erreichen der gewünschten Höhe den Fuß vom Fußschalter nehmen, die Platte bleibt auf der erreichten Position stehen. Unter der Fußplatte (Teller) befinden sich Höhenverstellungsschrauben, um Bodenunebenheiten auszugleichen.



Besprechungstische mit Rollen

Zum Höhenverstellen des Tisches den Hebel unter der Tischplatte betätigen und die Verstellung der Platte mit den Händen unterstützen. Bei Erreichen der gewünschten Höhe den Hebel loslassen, die Platte bleibt auf der erreichten Position stehen. Der Tisch kann gegen unbeabsichtigtes Verstellen gesichert werden. Hierzu die Sicherung an der jeweiligen Rolle nach unten drücken, der Tisch ist gesichert. Wenn der Tisch wieder bewegt werden soll, einfach die Sicherung nach oben drücken.

