

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Bemessungsspannung | 250 Volt |
| Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hertz |
| Bemessungsstrom | 10 - 16 Ampere |

Wichtige Hinweise, die unbedingt zu beachten sind

- > Die Elektrifizierung der Büromöbel muss mit einer 250 Volt Stromversorgung verbunden sein, die mit einem Schutzleiter versehen ist.
- > Die Beurteilung der Sicherheit der Installation hat durch eine Elektrofachkraft zu erfolgen.
- > Büromöbel mit elektrischer Installation (Elektrifizierung) sind entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik in den dort vorgegebenen Zeitabständen zu überprüfen.
- > Vor dem Zerlegen elektrifizierter Büromöbel muss der Netzstecker der Einspeisleitung aus der Steckdose gezogen werden.
- > Bitte achten Sie darauf, dass bei der Montage und dem Gebrauch der Büromöbel keine Beschädigungen an den Kabelisolierungen entstehen.